



Quick Start Guide



CAMERA SECURITY SET

CZ30RIP11S

Home is not a place, it's a feeling

EN

HD-kamera sikkerhedssæt med trådløs transmission

Tillykke med dit nye ELRO-kamera sæt, med farveskærm på 7 "(18 cm) plus PIR-aktiveret 720P HD-opløsningskamera med infrarøde lysdioder for at give Nightview, inklusive SD Card med optager funktion.

Vi ønsker at, at du nyder dette ELRO-produkt uden at skulle læse omfattende manualer, så denne hurtigstartguide hjælper dig med at komme i gang med at få kameraet og skærmen til at fungere sammen og angive de vigtigste funktioner. Du vil også lære, hvilken APP du kan bruge til fjernadgang.

Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger, kan du besøge vores hjemmeside www.elro.eu for en mere detaljeret vejledning, hvor alle funktioner i systemet og APP beskrives fuldt ud!

Udover monteringsmaterialerne (dywler og skruer) indeholder sættet følgende dele:







Op til 3 ekstra kameraer kan tilføjes til denne 4-kanals system. Det kompatible ekstra kamera til dette sæt er:






ELRO CC30RXX11, HD PIR kamera

Kom Igang:

(Default password 000000)

1. Tilslut 9V strømforsyningen til kameraet og tilslut den til strøm
2. Slut 5V-strømforsyningen til skærmen og tilslut den til strøm. For at tænde og slukke for skærmen skal du trykke på og holde tænd / sluk-knappen inde i midten på skærmen i mindst 5 sekunder! Hvis du hurtigt trykker på denne knap, kommer du ind i scanningsfunktionen for at finde parrede kameraer.
3. **Kameraet er allerede forudindstillet til skærmen; hvis de ikke virker, eller du vil skifte til en anden kanal, skal du gå til:**
4. Skærm menu:  Gennemse indstillinger  → Kameraindstillinger  → Parring , vælg den kanal som du vil tilføje eller ændre kamera til, og følg instruktionerne på skærmen for at trykke på knappen ``par`` på forsiden af kameraet inden for 30 sekunder! Du vil nu se kameraets billede på skærmen.
5. Inden du monterer kameraet på væggen, skal du kontrollere, om den ønskede monteringsposition giver det ønskede overvågningsområde og har god trådløs forbindelse til skærmen.

Display ikoner Forklaring:

Icon	What it Means
SIGNAL INDICATOR 	Viser, hvor stærk kameraets signal er. Signal spænder fra 4 bar ned til 0 bar (uden for rækkevidde).
SD CARD 	Denne grafik viser, om der er sat et SD-kort i skærmen. Hvis det er blå, er der plads til optagelsen. Hvis det er rødt, er SD-kortet fuldt. Tryk let på dette ikon for at se optagede filer.
NEW RECORD INDICATOR 	Nye optagelser gemmes på SD-kortet.
RECORDING INDICATOR 	Når dette ikon blinker rødt, indikerer det, at optagelsen er i gang.
NETWORK STATUS INDICATOR 	Green-systemet er forbundet til netværket, og skærmen er forbundet med internet-tilstand Yellow-system er forbundet til netværket, og skærmen er forbundet med intranet-tilstand (intet internet).

	Red- Connection to the network has failed.
<p>LED LIGHT CONTROL INDICATOR</p> 	Denne funktionalitet er ikke i brug for dette system, da de ikke har det hvide lys.
<p>SD CARD OVERWRITE</p> 	Viser, om SD-kortet må overskrive filer, når det er fuldt.
<p>CHANNEL INDICATOR</p> 	Viser det aktuelle kanalnummer, du ser i øjeblikket. Hvis du ser flere kameraer på én gang, vises kameraindikatoren over hvert video display.
<p>BATTERY INDICATOR</p> 	Angiver LCD-skærmens batterilevetid: Blinkende rødt-lavt batteri Grøn-Fuldt batteri Blinkende grøn opladning
<p>ZOOM INDICATOR</p> 	Når du trykker på dette ikon på skærmen, skærer skærmen skærbilledet i 5 områder. Tryk på det område, du vil se i Zoom. Dette område vises i 2X størrelse. Tryk på ikonet igen for at forlade Zoom-tilstand.
<p>VOLUME INDICATOR</p> 	Angiver det aktuelle lydvolume. Du skal være i single channel-visningstilstand for at ændre lydstyrken. Tryk på + eller - for at hæve eller sænke lydstyrken. vises, når lydstyrken er slukket (lydløs).
<p>TALK BACK INDICATOR</p> 	Viser, når TALK trykkes. Tryk og hold TALK på skærmens side for at tale tilbage gennem kameraet. Slip TALK for at vente på et svar.
<p>NEW DOWNLOAD</p> 	Viser om ny firmware er tilgængelig.
<p>SEQUENCE INDICATOR</p> 	Viser, når skærmen er i auto switch mode; det vil ændre kanaler automatisk.
<p>CHANGE CHANNEL</p> 	Tryk let på dette ikon for at ændre kanaler manuelt.
<p>MOTION RECORDING INDICATOR</p> 	Angiver bevægelsesdetektering status. Blå-automatisk registrering OFF. Rød-Automatisk optagelse TIL.
<p>POP-UP MENU TAB</p> 	Tryk for at få adgang til pop op-menuen.

Remote view from APP



Dette kamerasæt er ikke kun et 1: 1 kameraapparat, der skal bruges hjemme, men du kan også få adgang til, styre og være opmærksom på kameraet eksternt ved hjælp af vores ELRO Monitoring APP.

Søg bare efter ELRO Monitoring APP i App Store eller Google Playstore og installer APP på din Smartphone eller tablet.

Din skærm skal være forbundet til din hjemme router med Ethernet-kabel!

For at tilføje et kamera skal du blot følge instruktionerne fra APP og bruge enten UID under QR-koden på skærmen, eller du scanner blot QR-koden selv.

Legal advise (mandatory):

i.e. this:

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining regulations and are in conformity with the operating instructions.
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of operation, the safety or connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children's reach
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from the net and take the devices to a workshop.
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves, and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.

Maintenance

The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes void when you open the appliance. Only clean the outside of the devices with a soft, dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.



Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar for cleaning.

Before You Start

- Check the accessory and make sure you have all of the parts listed above included. If not, contact your local store or your vendor for assistance.
- This video door phone set is composed of a monitor with its power adaptor and an outdoor unit. It allows communicating with the visitor who calls at the door and controlling the opening of the door and/or gate. You can develop your own installation by adding an optional/ additional monitor(s) and/or a second outdoor unit. For



a safe installation and use, please read carefully these instructions and keep them safe.

Safety Instructions

All warranty claims will be null and void in the event of any damage or loss caused by failure to observe these operating instructions. We accept no liability for any consequential losses or damage. We accept no liability for any personal injury or material damage caused by improper use or by failure to observe the safety advice. In these cases the guarantee and warranty are invalidated. For safety and authorization purposes it is not permitted to carry out any adaptation or conversion of the device.

1. Do not install near other electronic equipment such as computers, TV, video recorder as this may cause radiated interference to the unit.
2. Do not disassemble the unit.
3. Do not spray water on the indoor unit. Do not keep the outdoor unit where it will be exposed to extreme moisture.
4. Do not overload mains wall outlets or extension cords.
5. Do not drop or shock the unit.
6. Remove the power cord from the wall socket when unit is not used for long periods.
7. Do not place any naked flames (e. g. lighted candles) on the apparatus.
8. Do not place objects filled with water (e. g. vases) on the apparatus.
9. Do not cover the ventilation holes with clothing, paper, curtains etc.
10. This apparatus is designed for moderate climates. Do not use in high humidity, dusty or dirty areas.
11. To disconnect or isolate the unit, switch off at the socket or remove plug from wall socket. Please ensure the plug and socket is easily accessible.

Warnings

1. Do not install the outdoor unit where it will be exposed to direct sunlight or any strong reflected light. Avoid extremely bright locations for the indoor unit as the monitor screen image will be adversely affected.
2. Do not install the outdoor unit where it will be subjected to extremes of dust or moisture.
3. Do not install the outdoor unit where it will be exposed to rain.
4. Do not install near acid oxides, ammonia, or any harmful gas (it might cause malfunction).
5. Do not install the outdoor unit in a location where the

8

