

Kjapp start - Quick Start - Hurtig start - Snabbstart : LF501011 - LF 501012 - LF 502011 - LF502012


NO Gratulerer med kjøpet av vårt Design LED Floodlight. Instruksjonene nedenfor vil gå deg gjennom det grunnleggende ved installering av LED Floodlight. Denne Design LED Floodlight er designet og utviklet for å bringe komfort og sikkerhet i og rundt huset.

EN Congratulations on your purchase of our Design LED Floodlight. The instruction here below will walk you through the basics of installing the LED Floodlight. This Design LED Floodlight is designed and developed to bring Comfort and Safety in and or around your home.

DK Tillykke med dit køb af vores Design LED Floodlight. Undervisningen nedenfor vil gå igennem det grundlæggende ved installation af LED Floodlight. Denne Design LED Floodlight er designet og udviklet til at bringe komfort og sikkerhed i og eller omkring dit hjem.

SV Gratiss till ditt köp av vår Design LED Floodlight. Instruksjonen nedan kommer att gå igenom grunden för installationen av LED-strålkastaren. Denna Design LED Floodlight är designad och utvecklad för att få bekvämlighet och säkerhet i och eller runt ditt hem.

ELRO DESIGN LED FLOODLIGHT 10 - 20 Watt

	1 Herdet glass (frosdet)	1 Hardened glass (frosted)	1 Hærdet glas (matteret)	1 Härdat glas (matt)
	2 Aluminiumsarmatur	2 Aluminum housing	2 Aluminiumsarmatur	2 Aluminiumsarmatur
	3 Monteringsbøjle	3 Mounting bracket	3 Monteringsbøjle	3 Monteringsfäste
	4 Reflektor (plast)	4 Reflector (plastic)	4 Reflektor (plastik)	4 Reflektor (plast)
	5 LED-modul	5 LED module	5 LED-modul	5 LED-modul

SIKKERHETSINSTRUKSJON - SAFETY INSTRUCTION - SIKKERHEDSINSTRUKTION - SÄKERHETSINSTRUKTION


NO Viktig: Les denne bruksanvisningen før du installerer og ta de nødvendige sikkerhetsregler. Slå alltid av strømmen fra strømmettet du starter, Og ikke installer ute i regnvær! Hvis du er i tvil, installer Floodlight LED av en kvalifisert spesialist. Forsiktig, fare for elektrisk støt. Når Floodlight er åpnet, utløperschokken Lyskilden og frontglasset på denne armaturen kan ikke byttes ut, i tilfelle erstatte den totale LED-lyskilden. Ikke stirre ved driftslyskilden.

EN Important: Before installing, read these operating instructions and take the necessary safety precautions. Always turn off the power from the mains you start, And do not install outside in rainy weather! In case of doubt, install the Floodlight LED by a qualified specialist. Caution, risk of electric shock. When Floodlight is opened, expires the warranty. The light source and the front glass of this luminaire are not replaceable, in case of, replace the total LED Floodlight Do not stare at the operating light source.

DK Viktigt: Læs denne betjeningsvejledning inden installationen og tag de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Sluk altid strømmen fra det strømforsyning du starter, Og monter ikke udenfor i regnvær! Hvis du er i tvivl, skal du installere Floodlight-LED'en af en kvalificeret specialist. Forsigtig, risiko for elektrisk stød. Når Floodlight er åbnet, udløber den Lyskilden og frontglasset på denne armatur kan ikke udskiftes, hvis det er nødvendigt at erstatte det samlede LED-projektørlys. Stark ikke ved driftslyskilden.

SV Viktigt! Läs igenom bruksanvisningen innan du installerar och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Stäng alltid av strömmen från elnätet du börjar, l'extérieure pas Och installera inte utomhus i regnigt väder! Om du är osäker, installera Floodlight LED av en kvalificerad specialist. Varning, risk för elektriska stötar. När Floodlight öppnas, löper ut Ljuskällan och frontglaset på denna armatur kan inte bytas ut, om det är nödvändigt att byta ut den totala LED-strålkastaren. Stör inte vid driftljuskällan.

Installasjon - Installation - Installation - Installation



NO Advarsel: Slå av strømmen først! Sett inn en bryter mellom strømforsyningen og Led Floodlight. Bruk utenfor en IP54 monteringsboks. IKKE demonter den forhåndsinstallerte kabelen, men bruk den til å koble Floodlight-lysdioden. Koble den brune ledningen til en (anbefalt) avbryter, blå ledning til null og gul / grønn til jordforbindelse. Slå på strømmen igjen og kontroller driften av Floodlight-lysdioden.

EN Warning: Turn off the power first! Insert a switch between the power supply and the Led Floodlight. Use outside of an IP54 mounting box. DO NOT disassemble the pre-installed cable, but use it to connect the Floodlight LED. Connect the brown wire to the (recommended) Switch, blue wire to zero, and yellow / green to ground connection. Turn on the power again and check the operation of the Floodlight LED.

DK Advarsel: Sluk for strømmen først! Indsæt en skifte mellem strømforsyningen og Led Floodlight. Brug udenfor en IP54 monteringsboks. Afmonter IKKE det forudinstallerede kabel, men brug det til at forbinde Floodlight-LED'en. Tilslut den brune ledning til en (anbefalede) afbryder, blå ledning til nul og gul / grøn til jordforbindelse. Tænd for strømmen igen og kontroller driften af Floodlight-LED'en.

SV Varning: Stäng av strömmen först! Sätt in en strömbrytare mellan strömförsörjningen och Led Floodlight. Använd utanför en IP54 monteringsbox. Demontera INTE den förinstallerade kabeln, men använd den för att ansluta Floodlight-lysdioden. Anslut den bruna ledningen till en (rekommenderas) brytare, blå tråd till noll och gul / grön till jordanslutning. Slå på strømmen igen och kontrollera driften av Floodlight-lysdioden.

SPECIFICATIONS

Power	AC 220V-240V, 50Hz	Temperature	5000K ± 250K
Power Cord	H05RN-F, 3G, 1.0mm ² x 90 cm	Beam Angle	100°
Lighting Load	10W LF501011(white) LF501012(black)	Projection	7.2 m ² (@2.3M Height)
	20W LF502011(white) LF502012(black)	Color rendering	> 70
Working Temperature	-10°C ~ 40°C, 95%RH max	Life Span (hours)	> 18,000 (Hrs)
Storage Temperature	-20 ~ 60	Protection Class	Class I
Mounting Height	Recommended 1.8 ~ 2.4m	Protection Degree	IP65
Size/Weight	10 Watt: 12x9x6cm/340gr 20 Watt: 16x12x6cm/475gr.	Application	Outdoors & Indoor Use
Swivel angle	Vertical 90°	EEL Stage	EEL 0.2
Lumen (lm)	> 900 lm LF501011(white) LF501012(black)	Certificate	CE (EMC/LVD), RoHS, ErP
	> 1600 lm LF502011(white) LF502012(black)	Warranty	1 Years

ELRO Europe
Postbus 9607, BOX E799
1006GC Amsterdam

Uitgebreide handleiding, Big Manual, Detaillierte Anleitung, Des instructions détaillées

WWW.ELRO.EU

