INTRODUCTION capteur porte/fenêtre ELRO PRO AP55MA11:

Le capteur porte/fenêtre ELRO PRO AP55MA11 est conçu à être utilisé avec le SYSTÈME D'ALARME 10-ZONES ELRO PRO AP5500. Le capteur magnétique est constitué de deux pièces ; un détecteur et un aimant. Ils sont conçus à être monté à des portes ou des fenêtres avec l'aimant toujours monté au cadre mobile.







Ouvrez le capteur, enlevez le contact et insérez la batterie ! Vérifiez le code maison ; identique au PIR et télécommande DIP 1-8 de 1-12. Sélectionnez la zone que vous désirez : réglez DIP 9-11 comme montré en bas. Marquez le nombre de zone à l'aimant.

Montage du détecteur porte/fenêtre PRO:

Choisissez les portes/fenêtres à protéger en fixant les aimants (normalement la porte arrière et la porte d'entrée). Des détecteurs additionnels peuvent être ajoutés, en cas de besoin, à d'autres portes vulnérables (p.ex. garage, porte de terrasse). Rassurez-vous que la position du capteur soit bien dans la portée du panneau de contrôle (referez-vous à « Tester le Panneau de Contrôle & Télécommande »). Enlevez le support de batteries et fixez le capteur au cadre fixe avec du ruban adhésif ou des vis. Fixez l'aimant au cadre mobile de la porte/fenêtre, en face du capteur. Rassurez-vous que l'aimant et le capteur sont montés en parallèle, l'espace entre l'aimant et le capteur est plus petit que 10mm et que la flèche sur l'aimant pointe vers et est alignée avec tiret qui se trouve au capteur.

	DIP 9	DIP 10	DIP 11
Zone 1	OFF	OFF	OFF
Zone 2	OFF	OFF	ON
Zone 3	OFF	ON	OFF
Zone 4	OFF	ON	ON
Zone 5	ON	OFF	OFF
Zone 6	ON	OFF	ON





Programmer le panneau d'alarme :

Appuyez, ? ? ? ? (mot de passe standard), l'écran va afficher « 1.USER SETUP. »

1. USER SETUP. Appuyez , jusqu'à l'écran affiche « ZONE SETTING ». Maintenant on peut choisir :

Réglage de zones (Z1-10) ; insérez les nombres de zone que vous avez défini capteur porte/fenêtre !

Nom	No Name	Vous pouvez choisir un nom de pièce ou simplement garder « no name ».
Type	Intruder	Détecteur normal va être « intrus ».
Sortie définitive	OFF	Éteint
Carillon	OFF	Éteint
Délais d'entrée Zone 1 Zone 2-10	ON, 30s OFF	Dépendant du fait que vous passez la pièce en sortant ou pas !
Part-Arm 1 (armement partiel)	OFF	Voulez-vous armer ce détecteur dans le mode PARM1 ?
Part-Arm 2 (armement partiel)	OFF	Voulez-vous armer ce détecteur dans le mode PARM2 ?
Mode passage	OFF	Éteint

Après avoir fini, vous pouvez sortir le mode d'installation en appuyant jusqu'à ce que l'écran affiche : « DISARM READY ».

Pour plus d’informations concernant le ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM AP5500 visitez www.elro.eu